GA-4RE



T1	Power Transformer	TF-5AP
D1	Zener Diode	D1-401
D2,D3	Diodes	D1-718
S1A,S1B	Mode Switch	SW-120
S2	SPST Rotary Switch	SW-898
S3	Reverb Foot Switch	SW-82403
R4	500K, C2 Audio Level Control	C-BA-811-3707
R12,R13	500K, C3 RA Direct & Reverb	C-BA-811-3706
	Memory	RV-9